

**WE ARE READY
TO HELP**



**NOUS SOMMES
PRÊTS À VOUS AIDER**

DO NOT RETURN TO STORE

NE PAS RAPPORTER EN MAGASIN

*To Obtain Warranty Service and Troubleshooting Information:
Call 1-800-592-9541 or visit our website at www.vivitar.com*

Trouble Shooting Tips

No Power

- Power is not on; turn the Power / Volume knob to the right to turn the unit on.
- Battery needs to be charged. Refer to page 4. Note: You will receive approximately 1 hour of playtime on a fully charged battery. Charge Time is approximately 1-2 Hours.
- Connect the unit to a different outlet.

No Sound

- Master Volume is set to minimum; raise volume.
- Correct Function was not selected; press the Mode button repeatedly to change the function (Bluetooth, Line, USB, TF).
- If using an external device, raise the volume.

No sound from the microphone

- Make sure the microphone is firmly connected to the MIC jack.
- Make sure the ON/OFF switch on the microphone is set to the ON position.
- Make sure the MIC VOLUME control is not set too low.
- MASTER VOLUME is set to minimum; raise volume.
- **For best results, microphone placement should be 1" away from mouth.**

The Bluetooth device cannot be paired or connected with the speaker unit

- You have not activated the Bluetooth function of your device; see page 5 for pairing instructions.
- The system is not in Bluetooth mode. Press the mode button until BLUE is displayed
- Ensure any other Bluetooth devices are turned off to avoid accidental pairing.

Once paired, the paired Bluetooth device will automatically connect to the speaker. To avoid auto connection; the speaker must be removed from your devices Bluetooth settings.

**WE ARE READY
TO HELP**



**NOUS SOMMES
PRÊTS À VOUS AIDER**

DO NOT RETURN TO STORE

NE PAS RAPPORTER EN MAGASIN

*Pour obtenir un service de garantie et des informations sur le dépannage :
Appelez le 1-800-592-9541 ou visitez notre site Web à l'adresse suivante
www.vivitar.com*

Conseils de dépannage

Aucune alimentation

- L'appareil n'est pas sous tension; tournez le bouton "Power/Volume" vers la droite pour mettre l'appareil sous tension.
- La pile doit être rechargée. Consultez la page 4. Remarque : Une pile complètement rechargée vous permettra environ 1 heure de lecture. Le temps de recharge est d'environ 1 à 2 heures.

Aucun son

- Le volume principal est réglé au minimum; augmentez le volume.
- La fonction correcte n'a pas été sélectionnée; appuyez plusieurs fois sur le bouton "Mode" pour changer la fonction Bluetooth, Line, USB, TF).
- Si vous utilisez un appareil externe, augmentez le volume.

Aucun son ne provient du microphone

- Assurez-vous que le microphone est fermement connecté à la prise "MIC".
- Assurez-vous que l'interrupteur "ON/OFF" du microphone est réglé sur la position "ON".
- Assurez-vous que la commande "MIC VOLUME" n'est pas réglée à un niveau trop faible.
- Le "niveau de volume principal est réglé au minimum; augmentez le volume.
- **Pour de meilleurs résultats, le microphone doit être placé à 1 pouce de la bouche.**

Le périphérique Bluetooth ne peut pas être jumelé ou connecté avec l'unité de haut-parleurs

- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil; voir page 5 pour les instructions de jumelage.
- Le système n'est pas en mode Bluetooth. Appuyez sur la touche "Mode" jusqu'à ce que "BLEU" s'affiche
- Assurez-vous que tous les autres appareils Bluetooth sont éteints pour éviter tout jumelage accidentel.

Une fois jumelé, le périphérique Bluetooth jumelé se connectera automatiquement au haut-parleur. Pour éviter la connexion automatique, le haut-parleur doit être retirée des paramètres Bluetooth de votre appareil.