

安全上のご注意

*ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- △ 警告** 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの
△ 注意 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

絵表示例と絵表示の意味

- 図1 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図①の場合は分解禁止、左図②の場合は浴室、シャワー、水の入った容器の近くなどの使用・保管禁止）が描かれています。
- 図2 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

1

▲ 警告

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはお客様相談室にご相談ください。

定格15A以上のコンセントを単独で使用する。また、延長コードを使用しない。他の器具と共に用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

電源コードは必ずゆとりを持たせて使用する。電源コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

吸込口や吸込口内側のメッシュについたほこりや髪の毛などを、こまめに取り除く。温風が熱くなり、髪が干せたり、火災・やけどの恐れがあります。吸込口はこまめに（月1回以上）お手入れしてください。（P.13 参照）

電源プラグは清潔にする。刃および刃の取付面にはこりが付着している場合は拭き取る。ショート・火災の原因となります。

AC100V以外の地域では使用しない。（日本国内専用）火災・感電の原因となります。

電源コードや電源プラグが破損した場合は、ただちに使用を中止する。感電・ショート・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店またはお客様相談室にご相談ください。

当商品で遊ぶことがないように、お子様から目を離さない。やけど・感電・けがをする恐れがあります。

コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。感電・ショート・発火の原因となります。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

2

▲ 警告

安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人や子供だけで使わせない。やけどをする恐れがあります。

幼児の手の届くところで使用したり放置しない。やけど・感電・けがをする恐れがあります。

引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しない。燃焼や火災の原因となります。

吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。電源したり異常過熱により発火することがあります。

使用中に吹出口をのぞきまない。風と一緒にこりなどの異物が吹き出し、けがをする恐れがあります。

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、物をのせたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

スプレー式整髪料を同時に使用しない。火災・やけどの恐れがあります。

電源コードがよじれたままでは使用しない。ショートして火花が出ることがあります。

本体に電源コードを巻きつけない。また、電源コードを束ねたまま使用しない。電源コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。

落としたり、ぶつけたりしない。感電・発火の原因となります。

かづらやつけ毛（エクステンション）には使用しない。熱による変質・変形の恐れがあります。

スイッチは必要以上に早く動かさない。また、不完全な位置で使用しない。

吸込口がふさがれ、異常過熱により変形したり、発火することがあります。

3

▲ 警告

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。やけどをする恐れがあります。

整髪料などがついた手で本体を触らない。劣化の原因となります。

本体内部が真っ赤になったり、煙が出るときは使用しない。火災・やけどの恐れがあります。

金属製のネックレスなどを身に着けている場合、十分注意する。絶縁劣化により感電することがあります。

ハンドルを伸ばしたり折りたたむとき、部分で指を挟まないようにする。けがをする恐れがあります。

業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。連続過負荷による故障の恐れがあります。

毛髪の乾燥や整髪以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。火災・やけどの恐れがあります。

通電したまま放置しない。火災の原因となります。

水につけない。また、ぬれた手で使用しない。感電・発火の原因となります。

浴槽、シャワー、洗面器または水の入った他の容器などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用しない。絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。

スイッチは必要以上に早く動かさない。また、不完全な位置で使用しない。

マイナスイオンヘアドライヤーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち後5年です。

火災・やけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

4

▲ 注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。やけどをする恐れがあります。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

商品についての全般的なご相談

株式会社 良品計画 お客様相談室

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

0120-14-6404

アフターサービスについて

1 保証書

この取扱説明書には保証書が付いています。保証書貼付用レシート貼付欄に「保証書貼付用レシート」を貼り付けていただき、お買い上げ日、お客様名など記入のうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼されるとき

保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

スイッチは必要以上に早く動かさない。また、不完全な位置で使用しない。

マイナスイオンヘアドライヤーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち後5年です。

火災・やけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

5

▲ 注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。やけどをする恐れがあります。

本体内部が真っ赤になったり、煙が出るときは使用しない。火災・やけどの恐れがあります。

本体の中で異物が動く音がするときは使用しない。絶縁劣化により感電することがあります。

ハンドルを伸ばしたり折りたたむとき、部分で指を挟まないようにする。けがをする恐れがあります。

毛髪の乾燥や整髪以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。火災・やけどの恐れがあります。

スプレー式整髪料を同時に使用しない。火災・やけどの恐れがあります。

電源コードがよじれたままでは使用しない。ショートして火花が出ることがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。感電・発火の原因となります。

かづらやつけ毛（エクステンション）には使用しない。熱による変質・変形の恐れがあります。

スイッチは必要以上に早く動かさない。また、不完全な位置で使用しない。

マイナスイオンヘアドライヤーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち後5年です。

火災・やけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

6

お客様ご相談窓口

まずはお買いあげの販売店へ…

修理のご依頼やご相談は、お買いあげの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

商品についての全般的なご相談

株式会社 良品計画 お客様相談室

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

0120-14-6404

アフターサービスについて

1 保証書

この取扱説明書には保証書が付いています。保証書貼付用レシート貼付欄に「保証書貼付用レシート」を貼り付けていただき、お買い上げ日、お客様名など記入のうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼されるとき

保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

スイッチは必要以上に早く動かさない。また、不完全な位置で使用しない。

マイナスイオンヘアドライヤーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち後5年です。

火災・やけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

7

無料修理規定

保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買いあげの日から本書（裏面）の保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に従って修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
ロ. お買いあげ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。

2. 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。

ホ. 本書の提示がない場合。
ヘ. 本書（裏面）にお買いあげ日、お客様名、取扱販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
ト. ご使用による汚れ、傷など。

2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料は、お客様のご負担となることがあります。

3. ご贈答品等で本書（裏面）に記入してあるお買いあげの販売店に修理をご依頼になれない場合には、「お客様相談室」（ページ）にお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。



8